



A P Δ Ε Υ Σ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ORBIT SUPER DIAL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εξωτερικού χώρου 4,6,9 ή 12 στάσεων
2. Δυνατότητα σύνδεσης βροχομετρικού διακόπτη με επιλογή active/bypass
3. Water budget από 0-200% με βήμα 10%
4. 2 προγράμματα με 4 ενάρξεις ανά ημέρα ανά πρόγραμμα
5. Εβδομαδιαίος κύκλος με επιλογή ποτίσματος τις μονές/ζυγές ημέρες
6. Καθυστέρηση άρδευσης (rain delay) λόγω βροχής 24,48 ή 72 ώρες
7. Διάρκεια στάσης από 1-99 λεπτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να προγραμματίσετε τον προγραμματιστή ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Ρύθμιση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση TIME/DATE
- Με το πλήκτρο + ρυθμίζετε την τρέχουσα ώρα και ακολούθως πιέζετε το πλήκτρο ENTER
- Με τα πλήκτρα + ή - ρυθμίζετε το έτος και ακολούθως πιέζετε το πλήκτρο enter
- Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζετε την ημέρα

2. Ρύθμιση ώρας έναρξης άρδευσης

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση START TIMES A για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης του A Προγράμματος
- Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη θέση CYCLE START TIMES 1 και με τα πλήκτρα + ή - ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα έναρξης και ακολούθως πιέζετε το πλήκτρο ENTER
- Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη θέση CYCLE START TIMES 2 και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία επιλέγετε την 2^η ώρα έναρξης. Αν δεν επιθυμείτε να υπάρχει 2^η ώρα έναρξης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα

3. Ρύθμιση διάρκειας στάσης

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση STATION DURATION
- Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη θέση STATION 1
- Με τα πλήκτρα + ή - επιλέξετε τον χρόνο έναρξης για την 1^η ηλεκτροβάννα και πιάστε το πλήκτρο ENTER
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες ηλεκτροβάννες. Αν δεν επιθυμείτε να ορίσετε χρόνο έναρξης για κάποια ηλεκτροβάννα, πιάστε το πλήκτρο NEXT για να μεταβείτε στην επόμενη

4. Επιλογή ημερών άρδευσης

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση DAYS OF WEEK

- Ο κέρσορας αναβοσβήνει κάτω από την Δευτέρα. Με το πλήκτρο NEXT μεταβαίνετε στις επιθυμητές ημέρες άρδευσης και πιέζοντας το πλήκτρο ENTER τις επιλέγετε.

5. Ρύθμιση ώρας έναρξης για το B πρόγραμμα

- Τοποθετείτε τον περιστροφικό διακόπτη στην θέση START TIMES B και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με το πρόγραμμα A

6. Ρύθμιση διάρκειας στάσης για το B πρόγραμμα

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση STATION DURATION B και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το A πρόγραμμα

7. Επιλογή συχνότητας άρδευσης για το B πρόγραμμα

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση WATERING INTERVAL και πιάστε το πλήκτρο + μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός που δηλώνει τις ημέρες επανάληψης του ποτίσματος για το B πρόγραμμα (1 για πότισμα κάθε ημέρα, 2 για πότισμα κάθε 2 ημέρες, κ.λ.π. μέχρι κάθε 28 ημέρες). Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πιέζοντας το πλήκτρο ENTER

8. Ποσοστιαία αυξομείωση χρόνου άρδευσης

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση BUDGET και η ένδειξη 100% εμφανίζεται στην οθόνη. Με τα πλήκτρα + ή - μπορείτε να αυξομειώσετε τον επιλεγμένο χρόνο άρδευσης από 0-200%. Επικυρώνετε την επιλογή πιέζοντας το ENTER

9. Καθυστέρηση άρδευσης λόγω βροχής

- Πιέζοντας το πλήκτρο RAIN DELAY μία φορά αναβάλετε την έναρξη της άρδευσης για 24 ώρες, δύο φορές για 48 ώρες και τρεις φορές για 72 ώρες. Επικυρώνετε την επιλογή πατώντας το ENTER

10. Χειροκίνητη λειτουργία

- Με τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση AUTO πιάστε το πλήκτρο MANUAL.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AB και αναβοσβήνει η λέξη ALL. Αν επιθυμείτε να ποτίσουν χειροκίνητα όλες οι στάσεις για όσο χρόνο έχετε επιλέξει, πιάστε ENTER.
- Αν θέλετε να ποτίσουν μόνο οι στάσεις του A ή B προγράμματος, πιάστε το πλήκτρο NEXT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη A ή B και μετά πιάστε το ENTER
- Αν θέλετε να ποτίσουν συγκεκριμένες στάσεις, πιάστε το πλήκτρο NEXT μέχρι ο κέρσορας να εμφανιστεί πάνω από την επιθυμητή ηλεκτροβάννα, με το πλήκτρο + επιλέξτε τον χρόνο άρδευσης και με το ENTER επικυρώστε την επιλογή

11. Διαγραφή ρυθμίσεων

- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στην επιθυμητή επιλογή και με το πλήκτρο NEXT μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να διαγράψετε. Πιέστε το πλήκτρο clear και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το ENTER

12. Επιλογή ενεργού/ανενεργού βροχομετρικού διακόπτη

- Έχοντας συνδέσει τον βροχομετρικό διακόπτη στην αντίστοιχη θέση του προγραμματιστή, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή όχι τοποθετώντας τον διακόπτη RAIN SENSOR στη θέση ACTIVE ή BYPASS αντίστοιχα.

13. Αυτόματη λειτουργία του προγραμματιστή

- Έχοντας ολοκληρώσει τον προγραμματισμό, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση AUTO, ώστε να εκτελεστεί το πρόγραμμα. Αν θέλετε ο προγραμματιστής να παραμείνει ανενεργός, τοποθετείστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF